beurer

HS 80



CS Žehlička na vlasy
Návod k použití..... 3

SK Žehlička na vlasy
Návod na použitie..... 10

CE


triple ionic beurer
1
2a
2b
2c
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ČESKY

Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte varovné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání výrobku předejte i tento návod k použití.

⚠ VAROVÁNÍ

- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho zlikvidovat.
- Pokud přístroj používáte v koupelně, je po použití potřeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.

- Jako ochranu navíc doporučujeme v proudovém obvodu koupelny instalovat proudový chránič RCD s měřeným spouštěcím proudem pod 30 mA. Více informací obdržíte u místního specializovaného podniku v oblasti elektro.
- Nikdy přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla, sprchy a jiných nádob s vodou nebo jinými kapalinami – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

Obsah

1. Obsah balení 4
2. Vysvětlení symbolů.....4
3. Použití v souladu s určením.....5
4. Varovné a bezpečnostní pokyny.....5
5. Popis přístroje.....6
6. Uvedení do provozu 6
7. Použití.....7
8. Zvolte funkci 8
9. Čištění a údržba 8
10. Likvidace 8
11. Technické údaje.....9
12. Záruka 9

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

- 1 x Žehlička na vlasy
- 1 x Úložné pouzdro
- 1 x Tento návod k použití

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

⚠ NEBEZPEČÍ

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.

⚠ VAROVÁNÍ

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.

⚠ POZOR

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození zařízení nebo předmětů v okolí.

	Informace o výrobku Upozornění na důležité informace
	Přečtěte si pokyny
	(Elektrický) přístroj nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem.
	Výrobce
	**Označení CE** Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Značka pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka
	Produkt a součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Přístroj třídy ochrany II
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU
	Značka posuzování shody pro Velkou Británii
	Dovozce
	**Nebezpečí** Přístroj se nesmí používat ve vodě ani v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úderu elektrickým proudem!
	Neomotávejte kabel kolem přístroje

3. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Žehlička na vlasy se smí používat výhradně k narovnávání a tvarování vlasů a je určená k soukromému použití v domácnost!

⚠ VAROVÁNÍ

Spotřebič používejte výhradně:

- pro vnější použití,
- za účelem, pro nějž byl vyvinut, a způsobem uvedeným v tomto návodu k použití.

Každé nesprávné použití může být nepezpečné!

4. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ NEBEZPEČÍ

Předcházejte možným úrazům a přístroj nepoužívejte v níže uvedených případech:

- Nikdy přístroj nenamáčejte do vody nebo jiné kapaliny! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Pokud by přístroj přes veškerá preventivní opatření spadl do vody, vytáhněte okamžitě zástrčku ze zásuvky! Nesahejte do vody! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Před opětovným použitím nechte přístroj zkontrolovat v autorizované opravně!

Ohrožení života po zásahu elektrickým proudem!

- Pokud vám přístroj spadne nebo dojde k jeho poškození na základě pádu, nelze ho dál používat. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiného poranění!
- Při viditelném poškození přístroje, přívodního kabelu, síťové zástrčky nebo příslušenství. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí – nebezpečí udušení!
- V koupelně nepoužívejte žádné prodlužovací kabely, abyste v nouzovém případě mohli rychle dosáhnout na síťovou zástrčku.

⚠ VAROVÁNÍ

Předcházejte možným úrazům a dodržujte tyto zásady:

- Dávejte pozor na to, aby v blízkosti přístroje nebyly žádné lehce zápalné kapaliny. Nebezpečí vzniku požáru!
- Přístroj odkládejte pouze na nehořlavý podklad. Nebezpečí vzniku požáru!
- Přístroj se nesmí zakrývat – nebezpečí vzniku požáru!
- Přístroj nepoužívejte na umělých vlasech – nebezpečí vzniku požáru!

UPOZORNĚNÍ

- Před použitím přístroje odstraňte veškerý obalový materiál.
- Přístroj zapojte pouze do zásuvky s napětím uvedeným na typovém štítku.
- Kabel vytahujte ze zásuvky pouze v místě síťové zástrčky.
- Nepoužívejte žádné doplňkové díly, které výrobce nedoporučil, případně nenabídl jako příslušenství.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikované opravně.
- Přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru, pokud je v chodu.
- Přístroj nepoužívejte venku.
- Pokud přístroj předáte třetí osobě, musíte jí předat i tento návod k použití.

5. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 2.

1	Topné destičky s titanovým povrchem
2	Displej MAGIC-LCD
2a	Ukazatel teploty
2b	Ukazatel iontů
2c	Ochranná funkce
3	Tlačítko pro nastavení intenzity iontů
4	Tlačítko pro zapnutí ochranné funkce
5	Tlačítko pro snížení teploty (–)
6	Tlačítko pro zvýšení teploty (+)
7	Hlavní vypínac
8	Zajištění destiček
9	Otočný kloub o 360° s chráničkou proti zlomení
10	Závěsné očko
11	Síťový kabel

6. UVEDENÍ DO PROVOZU

⚠ VAROVÁNÍ

- Postavte se na suché, elektricky nevodivé místo. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Ujistěte se, že máte suché ruce! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Vaše vlasy musí být suché! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přístroj se může na základě nastavené teploty a délce použití zahřát na vysokou teplotu. Přístroj, pokud je zahřátý, berte do ruky pouze za rukojeť – nebezpečí popálení a požáru!
- Nedotýkejte se topných destiček 1. Nebezpečí popálení!
- Nevkládejte žádné předměty mezi topné destičky 1.
- Okamžitě přístroj vypněte, pokud je poškozený nebo objeví-li se nějaká porucha.

⚠ POZOR

- Pokud je přívodní kabel 11 zamotaný, rozmotejte ho.
- Za přívodní kabel 11 netahejte, nezamotávejte a nelámejte ho, popř. neveďte či nepokládejte ho přes/na ostré, špičaté předměty nebo horké povrchy.
- Pozor, ať nepřiskřípnete přívodní kabel 11, např. do zásuvky nábytku nebo do dveří. Poškozené nebo zamotané přívodní kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem!

7. POUŽITÍ

Žehlení/tvarování vlasů

> Odblokujte žehličku na vlasy posunutím blokovacího tlačítka 8 do provozní polohy.
> Dvě sekundy držte stisknutý hlavní vypínač 7.
- Spotřebič je dodávaný se standardním nastavením teploty pro normální vlasy (100 °C).
- Fázi zahřívání zobrazuje blikající symbol °C 2a.
- Po dosažení zvolené teploty symbol °C 2a nepřetržitě svítí.
- Po cca 30 sekundách je žehlička na vlasy připravená k použití.

Nastavení teploty

> Pomocí tlačítek +/– 5 6 lze teplotu zvyšovat, resp. snižovat v krocích po 20 °C.
> Doporučujeme následující nastavení teploty:
> 100 °C až 140 °C:
- jemné, lámavé, barvené nebo odbarvené vlasy

> 160 °C až 180 °C:
- normální vlasy

> 200 °C až 220 °C:
- silné a odolné vlasy

Nastavení intenzity iontů

> Tlačítkem Ion 3 můžete nastavovat intenzitu iontů:
> Zvolte intenzitu iontů:
0 žádné ionty pro velmi řídké vlasy
1 méně iontů pro jemné vlasy
2 hodně iontů pro husté a vlnité vlasy
> Před použitím žehličky vlasy úplně vysušte.
> Vlasy by měly být čisté a zbavené prostředků pro styling vlasů. Výjimku představují speciální prostředky, které pomáhají narovnávání vlasů.
> Vlasy rozčesejte řídkým hřebenem.
> Vlasy rozdělujte na jednotlivé prameny široké cca 3 až 4 cm. Pramen držte natažený a u kořínků ho vložte mezi ohřevné destičky 1.
> Žehličku veďte pomalu a rovnoměrně od kořínků ke konečkům vlasů. Nenechávejte žehličku na jednom místě déle než dvě sekundy. Tak docílíte lepšího výsledku, aniž by by byl vlasy příliš namáhány, resp. poškozeny.
> Konečky vlasů můžete vytvarovat tím, že žehličku natočíte ven nebo dovnitř, než ji přes konečky stáhnete.

UPOZORNĚNÍ

- Čím je zvolená teplota vyšší, tím rychleji dosáhnete požadovaného výsledku.
- Pokud použijete maximální teplotu, neměli byste tentýž pramen žehlit více než jednou.

8. ZVOLTE FUNKCI

Žehlička na vlasy má 2 funkce:

Funkce	Popis
Protect-funktion	K šetrnému uhlazení vlasů. Teplota je omezena na asi 160 °C a udržována konstantní, ionty jsou nastaveny na stupeň 1 [4].
Memory-funktion	Slouží k uložení upřednostňovaného, individuálně zvoleného nastavení teploty. Žehlička na vlasy automaticky uloží poslední nastavenou teplotu.

UPOZORNĚNÍ

- Automatické vypínání:
- Žehlička na vlasy se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne po 30 minutách.

Po použití

> Stiskněte vypínač. Žehlička na vlasy se vypne.
> Žehličku položte na nehořlavý podklad.
> Po každém použití vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
> Nechte spotřebič vychladnout.
> Síťový kabel nenavíjejte na spotřebič!
> Spotřebič uložte na suchém místě mimo dosah dětí.
> Spotřebič lze zavěsit za závěsné oko [10] na háček.
> Přístroj lze uschovávat a přepravovat v úložném pouzdru odolném proti teplu.

9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění

⚠ VAROVÁNÍ

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Dbejte na to, aby se do vnitřní části přístroje nedostala voda. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přístroj nečistěte lehce zápalnými kapalinami! Nebezpečí vzniku požáru!

UPOZORNĚNÍ

- Přístroj nepotřebuje žádnou údržbu.
- Chraňte přístroj před prachem, nečistotami a vlhkostí.
- Přístroj neumývejte v myčce na nádobí!
- K čištění nepoužívejte žádné ostré, špičaté nástroje, abrazivní, žíravé čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče!
- Kryt žehličky na vlasy a topné destičky můžete čistit jemnou utěrkou navlhčenou teplou vodou.

10. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nesmí být spotřebič po uplynutí doby své životnosti vyhozen spolu s domovním odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů.



Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci. Seznam míst, kde je možno odevzdat staré spotřebiče, obdržíte např. na místním obecním nebo městském úřadu, u podniku pro likvidaci odpadu nebo u svého prodejce.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnost	cca 390 g
Zdroj napětí	220-240 V~, 50-60 Hz
Příkon	45 W
Teplotní rozsah	100-220 °C
Třída ochrany	II
Podmínky prostředí	schváleno pouze pro použití uvnitř
Přípustný teplotní rozsah	-10 až +40 °C

Technické změny vyhrazeny.

12. ZÁRUKA

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

Chyby a změny vyhrazeny

SLOVENČINA

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte výstražné a bezpečnostné pokyny. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

⚠ VAROVANIE

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom, alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- V prípade, že sa poškodí sieťové prívodné vedenie tohto prístroja, musí sa zlikvidovať. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.
- Ak sa prístroj používa v kúpeľni, vytiahnite ho po jeho použití zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, a to aj vtedy, keď je prístroj vypnutý.

- Ako dodatočnú ochranu odporúčame nainštalovať do elektrického rozvodu vašej kúpeľne vypínacie ochranné zariadenie s menovitým vypínacím prúdom nie vyšším ako 30 mA. Bližšie informácie získate u svojho lokálneho predajcu elektrického príslušenstva.
- Nikdy nepoužívajte prístroj v blízkosti vane, umývadla, sprchy alebo iných nádob obsahujúcich vodu alebo inú kvapalinu – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní zaniká záruka.

Obsah

1. Obsah balenia 11
2. Vysvetlenie symbolov 11
3. Účel použitia 12
4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia 12
5. Popis prístroja 13
6. Uvedenie do prevádzky 14
7. Použitie 14
8. Výber funkcie 15
9. Čistenie a starostlivosť 15
10. Likvidácia 15
11. Technické údaje 16
12. Záruka 16

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- 1 x Žehlička na vlasy
- 1 x Úložná taštička
- 1 x Tento návod na použitie

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom bude smrť alebo najťažšie zranenia.

⚠ VAROVANIE

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.

⚠ POZOR

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.

UPOZORNENIE

Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabráni, môže sa poškodiť zariadenie alebo niečo v jeho okolí.

	Informácia o produkte Upozornenie na dôležité informácie
	Prečítajte si pokyny
	Batérie sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom
	Výrobca
	**Značka CE** Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Označenie na identifikáciu obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papier a kartón
	Oddeľte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Trieda ochrany II
	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU
	Označenie posudzovania zhody pre Veľkú Britániu
	Dovozca
	**Nebezpečenstvo** Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vode (napr. umývadlo, sprcha, vaňa) – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
	Kábel neomotávajte okolo prístroja

3. ÚČEL POUŽITIA

Žehlička na vlasy sa smie používať výlučne na žehlenie a úpravu vlasov pre vlastné použitie v domácnosti!

⚠ VAROVANIE

Spotrebič používajte výlučne:

- na vonkajšie použitie,
- na účel, na ktorý bol vyvinutý a spôsobom uvedeným v tomto návode na použitie.

Každé neodborné použitie môže byť nebezpečné!

4. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Aby sa predišlo poškodeniu zdravia, nutne odporúčame vyhnúť sa používaniu spotrebiča v nasledovných prípadoch:

- Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Ak prístroj aj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam spadne do vody, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky! Nesiahajte do vody! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Pred opätovným použitím nechajte prístroj skontrolovať autorizovaným servisom!

Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!

- Ak prístroj spadol, alebo ak sa iným spôsobom poškodil, nesmie sa ďalej používať. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a poranenia!
- V prípade viditeľného poškodenia prístroja, sieťového kábla/konektora alebo príslušenstva.
  V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí – nebezpečenstvo udusenia!
- V kúpeľni nepoužívajte žiadne predlžovacie káble, aby bola v núdzovom prípade sieťová zástrčka rýchlo dostupná.

⚠ VAROVANIE

Aby sa predišlo poškodeniu zdravia, dodržiavajte tieto body:

- Dbajte o to, aby sa v blízkosti prístroja nenachádzali žiadne horľavé kvapaliny. Nebezpečenstvo požiaru!
- Prístroj odkladajte iba na nehorľavý podklad. Nebezpečenstvo požiaru!
- Prístroj nezakrývajte – nebezpečenstvo požiaru!
- Nepoužívajte prístroj na umelé vlasy – nebezpečenstvo požiaru!

UPOZORNENIE

- Pred použitím prístroja odstráňte všetky obalové materiály.
- Prístroj pripájajte len na zásuvku s napätím uvedeným na typovom štítku.
- Sieťový kábel ťahajte von zo zásuvky iba za sieťovú zástrčku.
- Nepoužívajte žiadne prídavné diely, ktoré nie sú odporúčané výrobcom, resp. sú ponúkané ako príslušenstvo.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo opravovať, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkcia. Pri nedodržaní zaniká záruka.
- V prípade poruchy nechajte prístroj opraviť v kvalifikovanom špecializovanom servise.
- Nikdy nenechávajte prístroj počas používania bez dozoru.
- Spotrebič nepoužívajte v exteriéri.
- Ak prístroj poskytnete tretím osobám, musíte vždy dodať aj tento návod na použitie.

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 2.

1	Vyhrievacie platničky s titánovým povrchom
2	Displej MAGIC-LED
2a	Ukazovateľ teploty
2b	Ukazovateľ iónov
2c	Ochranná funkcia
3	Tlačidlo na nastavenie intenzity iónov
4	Tlačidlo na zapnutie ochrannej funkcie
5	Tlačidlo na zníženie teploty (-)
6	Tlačidlo na zvýšenie teploty (+)
7	Zapínač/vypínač
8	Zablokovanie platničiek
9	360° otočný kĺb s ochranou proti zalomeniu
10	Oko na zavesenie
11	Sieťový kábel

6. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

⚠ VAROVANIE

- Postavte sa na suchý, elektricky nevodivý podklad. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Presvedčte sa, že sú vaše ruky suché! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Vaše vlasy musia byť suché! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Prístroj sa môže zohriať na veľmi vysokú teplotu v závislosti od nastavenia teploty a doby používania. V horúcom stave ho uchopte vždy iba za rukoväť – nebezpečenstvo požiaru!
- Nedotýkajte sa vyhrievacích dosiek 1. Nebezpečenstvo popálenia!
- Medzi vyhrievacie platne neupínajte žiadne predmety 1.
- Prístroj okamžite vypnite, ak je pokazený alebo ak sa vyskytujú poruchy pri jeho prevádzke.

⚠ POZOR

- Omotaný napájací kábel 11 rozmotajte.
- Sieťový kábel 11 neťahajte, neskrúcajte a nelámte, resp. neťahajte alebo neukladajte ho cez/na ostré, špicaté predmety alebo horúce povrchy.
- Sieťový kábel 11 nepricvikujte napr. do zásuviek alebo dverí. Poškodené alebo zamotané sieťové káble zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom!

7. POUŽITIE

Žehlenie/tvarovanie vlasov

> Žehličku na vlasy odistite posunutím blokovacieho tlačidla 8 do otvorenej polohy.
> Na dve sekundy stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia 7.
- Prístroj sa dodáva so štandardným nastavením teploty na normálne vlasy (100 °C)
- Doba zahrievania sa zobrazuje blikaním značky °C 2a.
- Dosiahnutie zvolenej teploty sa zobrazuje kontinuálne svietiacou značkou °C 2a.
- Asi po 30 sekundách je žehlička na vlasy pripravená na použitie.

Nastavenie teploty

> Tlačidlami +/– 5 6 je možné zvýšiť, resp. znížiť teplotu v krokoch po 20 °C.
> Na LED ukazovateli teploty 2 sa zobrazí aktuálne nastavená teplota. Dvomi stlačeniami spínača zapnutia/vypnutia 7 je možné zistiť teplotu. Na displeji sa zobrazí symbol blokovania 🔒. Žehličku na vlasy môžete vypnúť len v prípade, ak je zrušené blokovanie tlačidiel. Na zrušenie blokovania tlačidiel opätovne dvakrát stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia 7. Symbol blokovania 🔒 zhasne.
> Odporúčame nasledovné nastavenie teploty:
> 100 °C až 140 °C:
- Jemné, lámavé, farbené alebo odfarbené vlasy
> 160 °C až 180 °C:
- Normálne vlasy
> 200 °C až 220 °C:
- Silné a odolné vlasy

Výber intenzity iónov

> Tlačidlom iónov 3 môžete zvoliť intenzitu iónov:
> Vyberte intenzitu iónov:
0 žiadne ióny na zvlášť riedke vlasy
1 nízke ióny na jemné vlasy
2 vysoké ióny na hustejšie a kučeravé vlasy
> Pred použitím žehličky na vlasy si úplne vysušte vlasy.
> Vlasy by mali byť čisté a bez produktov na úpravu vlasov. Výnimkou sú špeciálne produkty, ktoré podporujú žehlenie vlasov.
> Učešte si vlasy pomocou riedko ozubeného hrebeňa, aby sa rozmotali.
> Rozdeľte vlasy do jednotlivých prameňov so šírkou približne 3 až 4 cm. Napnite prameň a vložte vlasy do vyhrievacích platní 1.
> Pomaly a rovnomerne posúvajte žehličku od prameňa vlasov až ku končekom vlasov. Žehličku nenechávajte na jednom mieste

viac ako dve sekundy. Takto dosiahnete najlepšie výsledky bez toho, aby ste vlasy príliš namáhali resp. poškodili.
> Končeky vlasov môžete vytvarovať tak, že žehličku otočíte buď smerom von alebo dnu, predtým ako ju vytiahnete von cez končeky vlasov.

UPOZORNENIE

- Čím vyššia je zvolená teplota, tým rýchlejšie dosiahnete želaný výsledok.
- Ak pracujete s maximálnou teplotou, nemali by ste rovnaký pramienok upravovať viac než jedenkrát.

8. VÝBER FUNKCIE

Žehlička na vlasy má 2 funkcie:

Funkcia	Popis
Protect-funktion	Na šetrné vyrovnávanie vlasov. Teplota je obmedzená asi na 160 °C a udržiava sa konštantná, ióny sú nastavené na stupeň 1 [4].
Memory-funktion	Slúži na uloženie uprednostňovaného, individuálne zvoleného nastavenia teploty. Žehlička na vlasy automaticky uloží naposledy nastavenú teplotu.

UPOZORNENIE

- Automatické vypnutie:
- Pre Vašu bezpečnosť sa žehlička na vlasy vypne automaticky po 30 minútach.

Po použití

> Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Žehlička na vlasy sa vypne.
> Žehličku na vlasy položte na nehorľavú podložku.
> Po každom použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
> Nechajte prístroj vychladnúť.
> Sieťový kábel neomotávajte okolo prístroja!
> Prístroj uchovávajte na suchom mieste nedostupnom pre deti.
> Prístroj je možné zavesiť cez závesné oko [10] na hák.
> Prístroj sa môže uchovávať a prepravovať len úložnej taške odolnej voči teplu.

9. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Čistenie

⚠ VAROVANIE

- Pred čistením vždy odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala žiadna voda! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Spotrebič nečistite pomocou ľahko zápalných kvapalín! Nebezpečenstvo požiaru!

UPOZORNENIE

- Váš spotrebič nevyžaduje údržbu.
- Prístroj chráňte pred prachom, nečistotami a vlhkosťou.
- Prístroj neumývajte v umývačke riadu!
- Nepoužívajte žiadne ostré, špicaté, abrazívne, žieravé čistiace prostriedky alebo tvrdé kefy!
- Kryt žehličky na vlasy a vyhrievacie platne je možné vyčistiť pomocou mäkkej utierky navlhčenej v teplej vode.

10. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom.
Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberní vo vašej krajine.
Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy.



Prosím, zlikvidujte prístroj v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických

zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na komunálny úrad zodpovedný za likvidáciu. O zberných miestach pre staré prístroje sa informujte napr. na vašom miestnom obecnom, resp. mestskom úrade, v miestnych podnikoch na spracovanie odpadov alebo u vášho predajcu.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnosť	približne 390 g
Zdroj napätia	220-240 V~, 50-60 Hz
Príkon	45 W
Rozsah teplôt	100 - 220 °C
Trieda ochrany	II
Okolité podmienky	Povolené len pre vnútorné priestory
Prípustný rozsah teplôt	-10 až +40 °C

Technické zmeny vyhradené.

12. ZÁRUKA

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

Chyby a zmeny vyhradené

591.00_ HS80_2025-04-03_04_IM2_BEU_CS+SK