beurer


FC 55




CS Tělový kartáč
Návod k použití 2

SK Kefka na telo
Návod na obsluhu 10

CE


1
beurer
4
5
2
beurer
3
6


A
C
B
D

ČESKY

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

⚠ VAROVÁNÍ

- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud ho nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat ani opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

Obsah

1. Obsah balení 4
2. Vysvětlení symbolů 4
3. Použití v souladu s určením 5
4. Varovné a bezpečnostní pokyny 5
5. Popis přístroje 5
6. Uvedení do provozu 6
   6.1 Nabíjení akumulátoru tělového kartáče 6
   6.2 Výběr a nasazení kartáčového nástavce 6
   6.3 Nasazení rukojeti 6
7. Použití 6
   7.1 Čištění 6
   7.2 Peeling 6
8. Údržba a čištění 6
9. Likvidace 6
10. Příslušenství a náhradní díly 7
11. Co dělat v případě problémů? 7
12. Technické údaje 7
13. Záruka/servis 7

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

1× tělový kartáč
1× čisticí nástavec
1× peelingový nástavec
1× rukojeť
1× síťový adaptér
1× tento návod k použití

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

V návodu k použití a na přístroji jsou uvedeny tyto symboly:

⚠	**VAROVÁNÍ** Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
⚠	**POZOR** Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství
	Vhodné pro použití ve vaně nebo ve sprše.
	Dodržujte návod k použití.

	Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci.
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
	Baterie s obsahem škodlivých látek nepatří do domovního odpadu
	Výrobce
	**Upozornění** Upozornění na důležité informace
	Používejte pouze v uzavřených prostorách.
	Součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka
	Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Označení posouzení shody pro Spojené království
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.
	Polarita
	Stejnosměrný proud
	Energetická účinnost 6
	Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1 mm a větších a proti vodě stříkající ze všech směrů
	Produkt a součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Symbol dovozce

3. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Tělový kartáč beurer FC 55 s rotačními kartáčovými nástavci byl vyvinut speciálně pro čištění pokožky. Tělový kartáč má jeden čisticí a jeden peelingový nástavec. Pomocí peelingového nástavce můžete provádět jemný tělový peeling, který zajišťuje zářivě jemnou pokožku.
Tělový kartáč můžete používat nejen k čištění, ale i k prokrvení pokožky na těle. Tělový kartáč je vodotěsný, a proto ho můžete používat i ve sprše nebo ve vaně.
Tělový kartáč disponuje pomalým a rychlým stupněm rychlosti.
Tělový kartáč je určen pouze pro vlastní potřebu, ne pro lékařské nebo komerční účely. Tělový kartáč používejte pouze na lidském těle. NEPOUŽÍVEJTE tělový kartáč na obličeji nebo intimních partiích. NEPOUŽÍVEJTE tělový kartáč na zvířatech. Tělový kartáč není vhodný pro děti do 8 let! Tělový kartáč lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyslným použitím.
NEPOUŽÍVEJTE tělový kartáč, pokud pro vás platí jedno či více následujících varovných upozornění.

4. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ VAROVÁNÍ

- Než začnete tělový kartáč používat, přečtěte si pečlivě bezpečnostní pokyny. Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody. Uschovejte tento návod k použití a poskytněte ho i dalším uživatelům. Předejte tento návod při předání přístroje jiné osobě.
- Nebezpečí udušení obalovým materiálem! Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
- Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
- Síťový adaptér chraňte před kontaktem s vodou.
- Tělový kartáč **NEPOUŽÍVEJTE**,
  - jestliže máte popraskanou pleť,
  - na otevřených ranách,
  - jestliže trpíte kožním onemocněním nebo máte podrážděnou pokožku,
  - bezprostředně po opalování,
  - jestliže užíváte léky obsahující steroidy.

POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S AKUMULÁTORY

- Pokud by se tekutina z článku akumulátoru dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékaře.
- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory nevhazujte do ohně.
- Akumulátory se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
- Používejte jen nabíječky uvedené v návodu k použití.
- Akumulátory se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné nabíjení.
- Před prvním spuštěním zcela nabijte akumulátor.
- Pro dosažení co nejdelší životnosti akumulátoru ho plně nabíjejte minimálně 2krát za rok.

⚠ POZOR

Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikovaném servisu.

5. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 3.

1 Rukojeť

2 Tlačítko pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti

3 LED kontrolka

4 Čisticí nástavec: pro každodenní čištění

5 Peelingový nástavec: pro revitalizující peeling

6 Síťový adaptér

6. UVEDENÍ DO PROVOZU

6.1 Nabíjení akumulátoru tělového kartáče

Před prvním použitím tělového kartáče přístroj nabíjejte 2 hodiny.

⚠ VAROVÁNÍ

Než začnete s nabíjením, ujistěte se, že máte suché ruce a že je suchý i síťový adaptér.
Při nabíjení akumulátoru tělového kartáče postupujte takto:

1. Ujistěte se, že je tělový kartáč vypnutý.
2. Propojte tělový kartáč se síťovým adaptérem.
3. Síťový adaptér zapojte do vhodné zásuvky.
4. Během nabíjení se postupně rozsvěcují a zhasínají kontrolky LED kolem tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. Jakmile je akumulátor tělového kartáče zcela nabitý, svítí kontrolky LED kolem tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti nepřetržitě. A

6.2 Výběr a nasazení kartáčového nástavce

Přístroj má 2 různé nástavce.
Čisticí nástavec: pro každodenní čištění
Peelingový nástavec: Pro peeling ve sprše a ve vaně, pro jemné odstranění odumřelé pokožky

1. Nasaďte požadovaný nástavec podle obrázku opatrně na tělový kartáč tak, aby slyšitelně a viditelně zaklapl do správné polohy. B
2. Po použití sejměte nástavec opatrně z tělového kartáče. C

6.3 Nasazení rukojeti

Na tělový kartáč můžete také nasadit rukojeť. S pomocí rukojeti se snadněji dostanete k obtížně přístupným místům (např. na zádech).
Tělový kartáč připevníte k rukojeti tak, že tělový kartáč podle obrázku zašroubujete do rukojeti. D

7. POUŽITÍ

7.1 Čištění

Čištění s čisticím nástavcem je ideální pro každodenní péči o pokožku.
Při čištění postupujte takto:

1. Ujistěte se, že je čisticí nástavec nasazen na tělovém kartáči.
2. Zapněte tělový kartáč stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. Čisticí nástavec se začne otáčet. Doporučujeme začínat s pomalým stupněm rychlosti. Rychlý stupeň rychlosti navolíte dalším stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti.
3. Jemnými krouživými pohyby tělového kartáče přejíždějte po pokožce. Začněte na nohách a postupujte nahoru k hýždím, břichu, na záda, hrudník, paže a ruce. Tělový kartáč NEPOUŽÍVEJTE na obličeji ANI na intimních partiích. Pokud máte potíže dosáhnout si na záda, použijte přídavnou rukojeť. Pokud se při používání kartáče cítíte nepříjemně, přerušte činnost nebo snižte rychlost.

Péče musí být příjemná, proto na nástavec s kartáčkem netlačte příliš velkou silou. Jednotlivé části pokožky ošetřujte maximálně 20 sekund.

4. Čištění ukončíte dalším stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. Tělový kartáč se vypne.

7.2 Peeling

Peelingový nástavec se ideálně hodí k jemnému peelingu pro odstranění odumřelé nebo suché pokožky. Nepoužívejte tento nástavec častěji než 2x týdně. Neprovádějte peeling nasucho, ale vždy ve sprše nebo ve vaně.
Při peelingu postupujte takto:

1. Ujistěte se, že je peelingový nástavec nasazen na tělovém kartáči.
2. Navlhčete peelingový nástavec.
3. Navlhčete si pokožku.
4. Naneste sprchová gel nebo čisticí mléko přímo na štětiny peelingového nástavce.
5. Zapněte tělový kartáč stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. Peelingový nástavec se začne otáčet. Doporučujeme začínat s pomalým stupněm rychlosti. Rychlý stupeň rychlosti navolíte dalším stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti.
6. Jemnými krouživými pohyby tělového kartáče přejíždějte po pokožce. Začněte na nohách a postupujte nahoru k hýždím, břichu, na záda, hrudník, paže a ruce. Tělový kartáč NEPOUŽÍVEJTE na obličeji ANI na intimních partiích. Pokud máte potíže dosáhnout si na záda, použijte přídavnou rukojeť. Pokud se při používání kartáče cítíte nepříjemně, přerušte činnost nebo snižte rychlost.

Péče musí být příjemná, proto na nástavec s kartáčkem netlačte příliš velkou silou. Jednotlivé části pokožky ošetřujte maximálně 20 sekund.

7. Peeling ukončíte dalším stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti. Tělový kartáč se vypne.
8. Pokožku následně omyjte dostatečným množstvím vody, abyste z ní odstranili veškeré zbytky nečistot.
9. Lehkými doteky ručníku pokožku osušte a poté na ni rovnoměrnými krouživými pohyby naneste zvlhčující krém.
10. Po každém použití nástavec důkladně omyjte vodou.

8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění nástavců

⚠ POZOR

Než začnete s čištěním, sejměte nástavec z tělového kartáče.

- Po každém použití nástavec důkladně omyjte vodou.

Čištění tělového kartáče

- Tělový kartáč čistěte pouze předepsaným způsobem.
- Po použití očistěte tělový kartáč jemnou, lehce navlhčenou utěrkou. V případě silného znečištění můžete utěrku navlhčit slabým mýdlovým roztokem. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Tělový kartáč chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).

Výměna nástavců

- Doporučujeme vyměňovat nástavce po 4 měsících užívání, aby bylo zaručeno optimální čištění pokožky.

9. LIKVIDACE

Použité, zcela vybité akumulátory se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrnách pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni akumulátory likvidovat.

Odstraňte kryty z 5 šroubků, uvolněte je a následně vyjměte akumulátor z tělového kartáče.

Na akumulátorech s obsahem škodlivých látek se nacházejí následující značky:
Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium,
Hg = baterie obsahuje rtuť



V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem.
Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má likvidaci na starost.
Akumulátor přístroje se likviduje samostatně. Pro informace o likvidaci se obraťte na autorizovaného prodejce nebo příslušný úřad, který má likvidaci na starost.

10. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Zakoupíte v obchodě nebo na příslušné adrese zákaznického servisu.

Typ kartáčku	Výměna	Číslo položky nebo objednací číslo
Čisticí nástavec	Po 4 měsících	605.14
Peelingový nástavec	Po 4 měsících	605.15

11. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ?

Problém	Odstranění
Přístroj se nenabíjí.	Ujistěte se, že je síťový adaptér zapojen do funkční zásuvky. Pokud jste vše správně připojili a přístroj se stále nenabíjí, kontaktujte zákaznický servis.
Přístroj nelze zapnout.	Nabijte přístroj podle popisu v tomto návodu k použití. Pokud stále nelze zapnout přístroj, kontaktujte zákaznický servis.
Přístroj nečistí již tak dobře jako na začátku.	Štětiny na nástavci jsou opotřebované. Vyměňte nástavec. Pokud již nemáte náhradní nástavce, můžete si je objednat (viz kap. 11. „Náhradní díly a díly podléhající opotřebení“).

Pokud zde není váš problém uveden, kontaktujte zákaznický servis.

12. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení Vstup: Výstup:	 100–240 V~; 50/60 Hz; 0,2 A 5,0 V ⎓ 0,5 A; 2.5 W
Průměrná efektivita při provozu:	≥ 73,16 %
Účinnost při nízkém zatížení:	≤ 0,1 W
Rozměry	Přístroj s nástavcem: 7,2 × 10 × 10 cm Rukojeť: 39 × 9,7 × 3,9 cm
Hmotnost	Přístroj s nástavcem: cca 270 g Rukojeť: cca 140 g
Baterie: Kapacita Jmenovité napětí Označení typu	 800 mAh 3,7 V Li-Ion

13. ZÁRUKA/SERVIS

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

Chyby a změny vyhrazeny

SLOVENČINA



Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

⚠ VÝSTRAHA

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- V prípade, že sa poškodí elektrické prívodné vedenie tohto prístroja, musí sa zlikvidovať. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní pokynov zaniká záruka.

Obsah

1. Obsah balenia 8
2. Vysvetlenie symbolov 8
3. Použitie podľa určenia 9
4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia 9
5. Popis prístroja 10
6. Uvedenie do prevádzky 10
   6.1 Nabitie batérie kefky na telo 10
   6.2 Výber a nasadenie kefky na telo 10
   6.3 Nasadenie rukoväti 10
7. Použitie 10
   7.1 Použitie na čistenie 10
   7.2 Použitie na peeling 10
8. Čistenie a údržba 10
9. Likvidácia 11
10. Príslušenstvo a náhradné diely 11
11. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy? 11
12. Technické údaje 11
13. Záruka/servis 11

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

1× kefka na telo
1× čistiaci nadstavec
1× peelingový nadstavec
1× rukoväť
1× sieťový adaptér
1× tento návod na obsluhu

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

V tomto návode na obsluhu a na prístroji sú použité nasledujúce symboly:

⚠	**VÝSTRAHA** Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia.
⚠	**POZOR** Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve

	Prístroj je vhodný na použitie vo vani alebo sprche.
	Dodržujte návod na obsluhu
	Prístroj má dvojitú ochrannú izoláciu
	Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Batérie s obsahom škodlivých látok nevyhadzujte do komunálneho odpadu
	Výrobca
	**Upozornenie** Odkaz na dôležité informácie
	Prístroj používajte iba v uzavretých priestoroch
	Oddeľte obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 - 7 = plast, 20 - 22 = papier a lepenka
	Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Značka posúdenia zhody Spojeného kráľovstva
	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU.
	Polarita
	Jednosmerný prúd
	Energetická účinnosť úroveň 6
	Ochrana pred pevnými cudzími telesami s priemerom 1 mm a väčším a pred striekajúcou vodou.
	Oddeľte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Symbol importéra

3. POUŽITIE PODĽA URČENIA

Kefka na telo beurer FC 55 so svojimi rotujúcimi kefkovými nadstavcami bola vyvinutá špeciálne na čistenie pokožky na tele. Kefka na telo obsahuje jeden bežný čistiaci nadstavec a jeden peelingový nadstavec. Pomocou peelingového nadstavca môžete vykonať jemný telový peeling, a tým si zabezpečiť žiarivo hebkú pokožku.

Pomocou kefky na telo môžete nielen čistiť pokožku tela, ale súčasne sa pri používaní prístroja podporuje aj prekrvenie. Kefka na telo je vodotesná, a preto sa môže používať aj pod sprchou a vo vani.

Kefka na telo je vybavená pomalým a rýchlym rýchlostným stupňom.

Kefka na telo je určená len na osobné použitie, nie na lekárske alebo komerčné použitie. Kefku na telo používajte výlučne na ľudskom tele. NEPOUŽÍVAJTE kefku na telo na tvári a intímnych partiách. NEPOUŽÍVAJTE kefku na telo na zvieratách. Kefka na telo nie je vhodná pre osoby do 8 rokov! Kefka na telo je určená len na účel popísaný v tomto návode na obsluhu. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.

Kefku na telo NEPOUŽÍVAJTE, ak sa na vás vzťahuje jedno alebo viaceré z nasledujúcich výstražných upozornení.

4. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

⚠ VÝSTRAHA

- Skôr než začnete s kefkou na telo pracovať, prečítajte si dôkladne bezpečnostné upozornenia. Pri nedodržaní nasledujúcich upozornení môže dôjsť k škodám na zdraví osôb alebo vecným škodám. Uschovajte tento návod na obsluhu a sprístupnite ho aj iným používateľom. Pri postúpení tohto prístroja iným osobám im odovzdajte aj tento návod na obsluhu.
- Nebezpečenstvo udusenia obalovým materiálom! Obal uchovávajte mimo dosahu detí!
- Pred použitím skontrolujte prístroj a príslušenstvo na viditeľné poškodenia. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
- Nepoužívajte sieťový adaptér v blízkosti vody.
- Kefku na telo **NEPOUŽÍVAJTE**,
  - ak máte popraskanú pokožku.
  - na otvorených ranách.
  - ak trpíte kožným ochorením alebo podráždením kože.
  - priamo po opaľovaní.
  - Ak užívate lieky obsahujúce steroidy.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA MANIPULÁCIE S BATÉRIAMI

- Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nebezpečenstvo výbuchu! Batérie nikdy nehádžte do ohňa.
- Batérie nerozoberajte, neotvárajte a neštiepte.
- Na nabíjanie používajte len nabíjacie stanice uvedené v návode na obsluhu.
- Batérie musia byť pred použitím správne nabité. Vždy dodržujte pokyny výrobcu na správne nabíjanie, resp. údaje v tomto návode na obsluhu.
- Pred prvým uvedením do prevádzky nabite batériu doplna.
- Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti batérie nabite batériu doplna aspoň 2krát do roka.

⚠ POZOR

Opravy elektrických spotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hroziť značné

nebezpečenstvo. V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným servisom.

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 3.

1 Rukoväť

2 Tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť

3 LED kontrolka

4 Čistiaci nadstavec: Na denné čistenie

5 Peelingový nadstavec: Na revitalizačný peeling

6 Sieťový adaptér

6. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

6.1 Nabitie batérie kefky na telo

Pred prvým použitím nabíjajte batériu kefky na telo 2 hodiny.

⚠ VÝSTRAHA

Skôr ako spustíte nabíjanie, dbajte na to, aby boli vaše ruky a sieťový adaptér suché.

Na nabitie batérie kefky na telo postupujte nasledovne:

1. Uistite sa, či je kefka na telo vypnutá.
2. Prepojte kefku na telo so sieťovým adaptérom. A
3. Zapojte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky.
4. Počas nabíjania svietia LED kontrolky tlačidla ZAP/VYP/rýchlosť striedavo do kruhu. Keď je batéria kefky na telo úplne nabitá, svietia LED kontrolky tlačidla ZAP/VYP/rýchlosť trvalo.

6.2 Výber a nasadenie kefky na telo

Prístroj má 2 rôzne nadstavce.
Čistiaci nadstavec: Na denné čistenie
Peelingový nadstavec: Na peeling pod sprchou a vo vani, na jemné odstránenie nadbytočných častíc pokožky

1. Opatrne nastoknite na kefku na telo svoj požadovaný nadstavec, ako je to zobrazené na obrázku, kým sa pevne nezaistí. B
2. Na opätovné odobratie nadstavca po používaní ho ťahajte opatrne z kefky na telo. C

6.3 Nasadenie rukoväti

Na kefke na telo môžete voliteľne nasadiť aj rukoväť. Pomocou rukoväti môžete jednoducho dosiahnuť na ťažko prístupné miesta (napr. chrbát).
Na upevnenie kefky na telo na rukoväti zakrúťte kefku na telo podľa zobrazenia na obrázku do rukoväti. D

7. POUŽITIE

7.1 Použitie na čistenie

Použitie na čistenie s čistiacim nadstavcom je ideálne vhodné na každodenné čistenie pokožky tela.
Na začatie čistenia pokožky postupujte nasledovne:

1. Ubezpečte sa, či je čistiaci nadstavec nasadený na kefke na telo.
2. Na zapnutie kefky na telo stlačte tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť. Čistiaci nadstavec sa začne otáčať. Odporúčame vám začínať s pomalým rýchlostným stupňom. Na výber rýchleho rýchlostného stupňa stlačte znova tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť.
3. Prechádzajte kefkou na telo krúživými pohybmi jemne ponad pokožku vášho tela. Začnite na chodidlách a odtiaľto postupujte nahor k nohám, sedacej a brušnej časti, chrbtu, hrudníku, ramenám a dlaniam. NEPOUŽÍVAJTE kefku na telo na tvári a takisto ju NEPOUŽÍVAJTE na intímnych partiách. Ak máte problém dosiahnuť s kefkou na telo na chrbát, použite doplnkovú rukoväť. Ak je pre vás používanie nepríjemné, prerušte používanie alebo znížte rýchlostný stupeň.

Aby bolo zabezpečené príjemné ošetrenie, rotujúci kefkový nadstavec nepritláčajte príliš silno k pokožke. Jednu kožnú partiu ošetrujte maximálne 20 sekúnd.

4. Na ukončenie čistenia stlačte znova tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť. Kefka na telo sa vypne.

7.2 Použitie na peeling

Použitie na peeling s peelingovým nadstavcom je ideálne na jemný peeling na odstránenie odumretých alebo suchých častíc pokožky. Prístroj nepoužívajte častejšie ako 2× za týždeň. Vykonajte peelingové čistenie, ale vždy pod sprchou alebo vo vani.
Na začatie peelingového ošetrenia pokožky postupujte nasledovne:

1. Ubezpečte sa, či je peelingový nadstavec nasadený na kefke na telo.
2. Navlhčite peelingový nadstavec.
3. Navlhčite svoju pokožku na tele.
4. Naneste sprchový gél alebo čistiacu emulziu priamo na štetiny peelingového nadstavca.
5. Na zapnutie kefky na telo stlačte tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť. Peelingový nadstavec sa začne otáčať. Odporúčame vám začínať s pomalým rýchlostným stupňom. Na výber rýchleho rýchlostného stupňa stlačte znova tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť.
6. Prechádzajte kefkou na telo krúživými pohybmi jemne ponad pokožku vášho tela. Začnite na chodidlách a odtiaľto postupujte nahor k nohám, sedacej a brušnej časti, chrbtu, hrudníku, ramenám a dlaniam. NEPOUŽÍVAJTE kefku na telo na tvári a takisto ju NEPOUŽÍVAJTE na intímnych partiách. Ak máte problém dosiahnuť s kefkou na telo na chrbát, použite doplnkovú rukoväť. Ak je pre vás používanie nepríjemné, prerušte používanie alebo znížte rýchlostný stupeň.

Aby bolo zabezpečené príjemné ošetrenie, rotujúci kefkový nadstavec nepritláčajte príliš silno k pokožke. Jednu kožnú partiu ošetrujte maximálne 20 sekúnd.

7. Na ukončenie peelingu stlačte znova tlačidlo ZAP/VYP/rýchlosť. Kefka na telo sa vypne.
8. Pokožku si následne dôkladne očistite vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky z kože.
9. Vysušte si telo prikladaním uteráka a následne na pokožku naneste rovnomernými, krúživými pohybmi hydratačný krém.
10. Po každom použití nadstavec dôkladne vyčistite vodou.

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie nadstavcov

⚠ POZOR

Pred začatím čistenia stiahnite nadstavec z kefky na telo.

- Po každom použití nadstavec dôkladne vyčistite vodou.

Čistenie kefky na telo

- Kefku na telo čistite iba uvedeným spôsobom.

- Po každom použití vyčistite kefku na telo mäkkou, mierne navlhčenou utierkou. V prípade silnejšieho znečistenia môžete utierku navlhčiť jemným mydlovým lúhom. Nepoužívajte drhnúce čistiace prostriedky.
- Chráňte kefku na telo pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými teplotnými výkyvmi a neskladujte ju blízko tepelných zdrojov (pece, vykurovacie telesá).

Výmena nadstavcov

- Na zabezpečenie optimálneho čistenia pokožky tela odporúčame vymeniť nadstavce po 4 mesiacoch používania.

9. LIKVIDÁCIA

Spotrebované, úplne vybité nabíjateľné batérie musíte likvidovať vložením do špeciálne označených zberných nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona ste povinný akumulátory zlikvidovať.
Vyberte batériu z kefky na telo tým, že najskôr odstránite kryty 5 skrutiek a potom skrutky vyskrutkujete.

Na nabíjateľných batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:
Pb = batéria obsahuje olovo,
Cd = batéria obsahuje kadmium,
Hg = batéria obsahuje ortuť



V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s domovým odpadom.
Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberní vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.
Nabíjateľná batéria prístroja sa musí zlikvidovať osobitne. Nabíjateľná batéria sa nesmie odhadzovať do domového odpadu. Informácie o likvidácii získate od autorizovaného predajcu alebo od verejných zariadeniach alebo v špecializovanej zberni.

10. PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

Dostanete v obchode alebo na príslušnej servisnej adrese (podľa zoznamu servisných adries).

Typ kefky	Výmena	Výrobné alebo objednávacie číslo
Čistiaci nadstavec	Po 4 mesiacoch	605.14
Peelingový nadstavec	Po 4 mesiacoch	605.15

11. ČO ROBIŤ, AK SA VYSKYTNÚ PROBLÉMY?

Problém	Odstránenie
Prístroj sa nenabíja	Uistite sa, že je sieťový adaptér zapojený do funkčnej zásuvky. Keď ste všetko správne pripojili a prístroj sa ešte vždy nenabíja, kontaktujte zákaznícky servis
Prístroj sa nedá zapnúť	Prístroj nabite podľa popisu v návode na obsluhu. Ak sa prístroj ešte vždy nedá zapnúť, kontaktujte zákaznícky servis.
Prístroj nečistí tak dobre, ako na začiatku	Štetiny nadstavca sú opotrebované. Vymeňte nadstavec. V prípade, že nemáte žiadne náhradné nadstavce pre elektrickú kefku, môžete si ich objednať (pozri „11 Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu“).

V prípade, že tu váš problém nie je uvedený, kontaktujte náš zákaznícky servis.

12. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie zo siete Vstup: Výstup:	 100 – 240 V~; 50/60 Hz; 0.2 A 5,0 V ⎓ 0,5 A; 2.5 W
Priemerná efektivita v prevádzke:	≥ 73,16 %
Príkon pri nulovom zaťažení:	≤ 0,1 W
Rozmery	Prístroj s nadstavcom: 7,2 × 10 × 10cm Rukoväť: 39 × 9,7 × 3,9cm
Hmotnosť	Prístroj s nadstavcom: cca 270 g Rukoväť: cca 140 g
Batéria: Kapacita: Menovité napätie Typové označenie	 800 mAh 3,7 V Li-Ion

13. ZÁRUKA/SERVIS

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

Omyl a zmeny vyhradené

Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com

605.12_FC55_2023-05-11_08_IM2_BEU_CS_SK