beurer


FC 100




CS Pureo Derma Peel, mikrodermabraze
Návod k použití 4

SK Pureo Derma Peel Mikrodermabrázia
Návod na obsluhu 11


CE



A



B



ČESKY

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

⚠ VAROVÁNÍ

- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Přístroj není vhodný pro osoby mladší než 18 let!
- Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.

Obsah

1. Obsah balení 5
2. Vysvětlení symbolů.....5
3. Použití v souladu s určením.....6
4. Varovné a bezpečnostní pokyny.....6
5. Popis přístroje.....7
6. Uvedení do provozu 7
7. Použití.....7
8. Čištění a údržba 8
9. Příslušenství a náhradní díly 9
10. Často kladené otázky 9
11. Co dělat v případě problémů?.....10
12. Likvidace 10
13. Technické údaje.....10
14. Záruka / Servis 10

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

- 1 x FC 100 základní stanice
- 1 x ruční přístroj
- 1 x přesný nástavec
- 1 x hrubý nástavec
- 1 x velký nástavec
- 20 x filtr na jedno použití
- 1 x síťový adaptér
- tento návod k použití

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

	**Varovné** Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví		Výrobce
	**Pozor** Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství		**Informace o produktu** Upozornění na důležité informace
	**Nebezpečí** Přístroj se nesmí používat ve vodě nebo v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!		Certifikační značka pro výrobky, které jsou vyváženy do Ruské federace a do Společenství nezávislých států.
	**Čtěte pokyny**		Součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka		Produkt a součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Označení posouzení shody pro Spojené království		Symbol dovozce
	**Přístroj třídy ochrany II** Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá tak ochranné třídě 2		**Značka CE** Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)		Používejte pouze v uzavřených prostorách
	Napájecí zdroj, impulzně řízený; impulzně řízený napájecí zdroj; SMPS		Stejnosměrný proud Přístroj je vhodný pouze pro stejnosměrný proud

	Bezpečnostní oddělovací transformátor.		Polarita napájecího konektoru stejnosměrného proudu
	Energetická účinnost 6	**IP20**	Ochrana před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších
	Nepoužívejte síťový adaptér, pokud je poškozena zástrčka.		

3. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Přístroj používejte výlučně na lidský obličej (kromě očních partií a úst) dospělých osob. Přístroj nepoužívejte na zvířatech!
Přístroj je určen pouze k účelu užívání popsaném v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyslným použitím.

4. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ VAROVÁNÍ

- Nebezpečí udušení obalovým materiálem! Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
- Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
- Síťový adaptér chraňte před kontaktem s vodou.



NEBEZPEČÍ

Přístroj se nesmí používat ve vodě nebo v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

⚠ VAROVÁNÍ

Přístroj **NEPOUŽÍVEJTE**:

- jestliže máte popraskanou pleť,
- na otevřených ranách,
- na oční partie nebo ústa,
- na tělo vyjma obličeje (kromě očních partií a úst),
- pokud trpíte kožními chorobami (např. opary, cévním onemocněním nebo zbytněním pokožky),
- pokud trpíte rakovinou kůže,
- pokud trpíte podrážděním pokožky,
- přímo po slunění nebo spálení kůže sluncem,
- jestliže užíváte léky obsahující steroidy,
- jestliže užíváte léky na ředění krve,
- jestliže trpíte některou z následujících nemocí: roztroušenou sklerózou, cukrovkou nebo autoimunitním onemocněním.

⚠ VAROVÁNÍ

Přístroj proto používejte pouze se síťovým zdrojem, který je součástí dodávky, a připojujte pouze k napětí uvedenému na síťovém zdroji,

⚠ POZOR

Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikované opravně.

VAROVÁNÍ

- Používejte přístroj jen v suchých vnitřních prostorách (např. nikdy ne ve vaně, v sauně).
- Nikdy nesahejte po přístroji, když spadne do vody. Okamžitě vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Přístroj nevystavujte nárazům a dávejte pozor, aby vám nevypadl z rukou.
- Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí síťového kabelu.
- Zajistěte, aby síťový kabel a síťový adaptér nepřišly do styku s vodou, párou nebo dalšími tekutinami.

5. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 3.

1 Zrcátko

2 Přesný nástavec s jemným safírovým povrstvením, vhodný k preciznímu ošetření malých plošek (např. v oblasti nosu)

3 Velký nástavec s jemným safírovým povrstvením, vhodný pro citlivou pokožku

4 Hrubý nástavec s hrubým safírovým povrstvením, vhodný na problematické oblasti, k intenzivní aplikaci

5 Úložné pouzdro s filtrem na jedno použití

6 Ruční přístroj

7 Ukazatel úrovně intenzity (úroveň 1 – 5)

8 -/+ tlačítka k nastavení stupně intenzity

9 Otevírací tlačítko

10 Tlačítko ZAP/VYP

11 Hadička

6. UVEDENÍ DO PROVOZU

Než začnete přístroj používat, ujistěte se, že pleť obličeje je čistá, suchá a bez jakýchkoliv zbytků pudru, krému nebo make-upu.

6.1 Provedení testu pleti

Proveďte 24 hodin před použitím test pleti s tímto přístrojem. Za tím účelem otestujte přístroj na nejnižší stupeň intenzity na malých, nenápadných místech na krku. Pokud by testované místo bylo po 24 hodinách zarudlé nebo bolavé, přístroj nepoužívejte.

VAROVÁNÍ

- Přístroj nepoužívejte častěji než jednou za týden.
- Přímo po aplikaci se může na ošetřované pokožce obličeje objevit mírné zarudnutí, ve velmi vzácných případech drobné kožní krvácení.
- Jeden den před aplikací a po ní se vyhýbejte činnostem vyvolávajícím pocení, sauně, soláriu nebo slunci.

U méně citlivé problematické pleti je možné přístroj používat i 2x týdně (s přestávkou mezi aplikacemi nejméně 48 hodin).

7. POUŽITÍ

7.1 Provedení aplikace

1. Zapojte síťový adaptér do přístroje a do elektrické zásuvky.
2. Stisknutím **otvíracího tlačítka** přístroj otevřete. A1

3. Do koncovky hadičky vložte filtr na jedno použití. A2
4. Spojte konec hadičky s ručním přístrojem. A3
5. Na vrchol přístroje nasaďte požadovaný nástavec. A4
6. Nyní přístroj zapněte stisknutím tlačítka **ZAP/VYP**. Ukazatel stupňů intenzity se rozsvítí. Přístroj je zapnutý nejnižší stupeň intenzity. A5
7. Aplikaci začněte nejprve na nejnižší stupeň intenzity. Přiložte přístroj na obličej a přejíždějte po pokožce obličeje. Dejte pozor, abyste přístrojem nepřejížděli hlavní obličejové partie více než jednou. Bližší podrobnosti o aplikování se dozvíte v kapitole „Aplikační oblasti“. A6

Pokud se Vám zdá nejnižší stupeň intenzity příliš nízký, můžete ho stisknutím **tlačítek -/+** změnit.

Tlak přístroje při aplikaci by měl být příjemný, neměl by být bolestivý. Po aplikaci by mělo být patrné mírné zčervenání.

8. Po ukončení aplikace přístroj vypněte stisknutím **tlačítka ZAP/VYP** a vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. A7
9. Filtr na jedno použití po každé aplikaci vyměňte. Při výměně vytáhněte hadičku z přístroje. Jednorázový filtr vyjměte pinzetou.

7.2 Aplikační oblasti:

Dbejte na to, aby ošetřovaná oblast obličeje byla při přejíždění pokožky přístrojem napjatá. Toho docílíte tím, že budete volnou rukou pokožku napínat dolů nebo do strany.

Čelo B1:

Přejíždějte přístrojem pomalu a rovnoměrně od středu čela směrem ven. Dejte pozor, abyste žádnou část pokožky nepřejížděli víckrát.

Spánky B2:

Jeďte s přístrojem směrem ven k vlasové linii. Postup opakujte na levé a pravé straně nosu. Dbejte na to, aby přístroj byl vždy ve vzdálenosti nejméně 1 cm od očí.

Nos B3:

Přístrojem jeďte od horní části nosního hřbetu středem dolů. Postup opakujte na levé i pravé straně nosu.

Tváře B4:

Jeďte s přístrojem směrem ven podél tváří.

Kolem úst B5:

Jeďte s přístrojem nad horním rtem směrem od středu doleva a doprava. Přejíždějte s přístrojem od spodního rtu doleva a doprava nahoru. Dejte pozor, abyste se přímo nedotýkali rtů!

8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Nikdy přístroj nenamáčejte do vody nebo jiných kapalin!
- Po každém použití dezinfikujte nástavce běžným dezinfekčním prostředkem.
- Filtr na jedno použití po každé aplikaci vyměňte.
- Pokud je přístroj znečištěný, očistěte ho suchou utěrkou. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.

- Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).

9. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Další výrobky k dokoupení naleznete na internetových stránkách www.beurer.com nebo kontaktujte příslušný servis ve své zemi (podle adres servisních středisek).
Výrobky k dokoupení jsou navíc dostupné v běžném obchodě.

Označení	**Číslo výrobku nebo objednací číslo**
20 filtrů na jedno použití	163.546
Přesný nástavec	163.557
Hrubý nástavec	163.556
Velký nástavec	163.555

10. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Je přístroj Pureo Derma Peel FC100 vhodný pro každý typ pleti?

Přístroj Pureo-Derma Peel FC100 je vhodný pro každý typ pleti. Hodí se jak pro mastnou a suchou, tak i pro smíšenou pleť. Je vhodný také pro všechny barvy pleti.

Je technologie použitá u přístroje Pureo Derma Peel FC100 bezpečná?

Přístroj Pureo Derma Peel FC100 pracuje na bázi bezpečné techniky mikrodermabraze. Odstraňovány jsou jen přebytečné částečky pleti, ostatní vrstvy pokožky zůstanou nedotčeny.

Je aplikace s přístrojem Pureo Derma Peel FC100 bolestivá?

Ne, aplikace s přístrojem Pureo Derma Peel FC100 by měla být jemná a bezbolestná. U velmi citlivé pokožky může v ojedinělých případech docházet k mírnému pálení. Pokud byste během aplikace přesto cítili bolest, snižte intenzitu.

Jak dlouho trvá ošetření pleti přístrojem Pureo Derma Peel FC100?

Doba trvání ošetření se může lišit v závislosti na ošetřované oblasti. Kompletní ošetření obličeje trvá cca 20 minut.

Jak často bych měla přístroj Pureo Derma Peel FC100 používat?

Doporučujeme používání přístroje Pureo Derma Peel FC100 jednou za týden a s dodržením přestávky mezi aplikacemi nejméně 48 hodin. Na méně citlivou problémovou pleť lze přístroj použít i 2x týdně. Použití přístroje by se mělo bezpodmínečně předem otestovat. Po aplikaci chraňte pokožku před sluncem.

Na co je třeba dbát po ošetření?

Než vystavíte pokožku slunci, chraňte ji první tři dny po ošetření před slunečními paprsky. První tři dny po ošetření NEPROVÁDĚJTE žádné mechanické/chemické peelingy, elektrolýzy nebo epilaci obličeje a nepoužívejte ŽÁDNÉ depilační prostředky. Make-up můžete po ošetření ihned nanášet.

11. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ?

Problém	Příčina	Odstranění
Přístroj nelze zapnout.	Vadný vypínač	Obraťte se na zákaznický servis nebo svého prodejce.
Žádný proud	Napájecí adaptér není správně zapojený.	Zapojte správně napájecí adaptér.
Žádný proud	Napájecí adaptér je vadný.	Obraťte se na zákaznický servis nebo svého prodejce.
Zařízení neodsává správně.	Filtr je ucpaný / čerpadlo je vadné.	Vyměňte starý filtr za nový. / Obraťte se na zákaznický servis nebo svého prodejce.
Peeling efekt již není kvůli nástavcům zaručen.	Safírový povrch je opotřebený.	Obraťte se na zákaznický servis nebo svého prodejce a vyžádejte si nové nástavce.

12. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi.



Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

13. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení síťového adaptéru	Vstupní napětí: 100–240 V Frekvence vstupního střídavého napětí: 50/60 Hz Výstupní napětí: 12,0 V Výstupní proud: 0,6 A Výstupní výkon: 7,2 W Průměrná účinnost při provozu: ≥ 80,53 % Příkon při nulovém zatížení: ≤ 0,066 W
Rozměry	Ø 21,5 x 8,8 cm
Hmotnost	~869 g

14. ZÁRUKA / SERVIS

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

Chyby a změny vyhrazeny

SLOVENSKY



Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

⚠ VÝSTRAHA

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj nie je vhodný pre osoby do 18 rokov!
- Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými telesnými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí v tom prípade, ak bude na ne dohliadať iná osoba, alebo ak od nej dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a porozumeli nebezpečenstvám vyplývajúcich z používania tohto prístroja.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- V prípade, že sa poškodí elektrické prívodné vedenie tohto prístroja, musí sa toto vedenie odstrániť. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní zaniká záruka.

Obsah

1. Obsah balenia 12
2. Vysvetlenie symbolov 12
3. Účel použitia 13
4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia 13
5. Popis prístroja 14
6. Uvedenie do prevádzky 14
7. Použitie 15
8. Čistenie a starostlivosť 16
9. Príslušenstvo a náhradné diely 16
10. Často kladené otázky 16
11. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy? 17
12. Likvidácia 17
13. Technické údaje 17
14. Záruka / Servis 17

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- 1 × FC 100 základná stanica
- 1 × ručný prístroj
- 1 × presný nástavec
- 1 × drsný nástavec
- 1 × veľký nástavec
- 20 × jednorazový filter
- 1 × sieťový adaptér
- Tento návod na obsluhu

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

	**Výstraha** Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia		Výrobca
	**Pozor** Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve		**Informácia o výrobku** Odkaz na dôležité informácie
	**Nebezpečenstvo** Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vode (napr. umývadlo, sprcha, vaňa) – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!		Značka certifikátu pre produkty, ktoré sa vyvážajú do Ruskej federácie a krajín Spoločenstva nezávislých štátov
	**Prečítajte si pokyn**		Oddeľte obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 - 7 = plast, 20 - 22 = papier a lepenka		Oddeľte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Značka posúdenia zhody Spojeného kráľovstva		Symbol importéra
	**Prístroj triedy ochrany II** Prístroj je vybavený dvojitou ochrannou izoláciou a teda zodpovedá triede ochrany 2		**Značka CE** Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)		Prístroj používajte iba v uzavretých priestoroch

	Napájacia jednotka, prepínací režim; napájacia jednotka spínacieho režimu; SMPS		Jednosmerný prúd Prístroj je vhodný len pre jednosmerný prúd
	Bezpečnostný izolačný transformátor, odolný proti skratu		Polarita jednosmerného napájacieho konektora
	Energetická účinnosť úroveň 6	IP20	Chránené pred pevnými cudzími telesami s priemerom 12,5 mm a väčším
	Nepoužívajte sieťový adaptér, ak je zástrčka poškodená.		

3. ÚČEL POUŽITIA

Prístroj používajte výlučne na ľudskú tvár dospelých osôb (okrem oblasti očí a úst). Prístroj nepoužívajte na zvieratá!

Prístroj je určený len na účel popísaný v tomto návode na obsluhu. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.

4. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

⚠ VÝSTRAHA

- Nebezpečenstvo udusenia obalovým materiálom! Obal uchovávajte mimo dosahu detí!
- Pred použitím skontrolujte prístroj a príslušenstvo vzhľadom na viditeľné poškodenia. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
- Nepoužívajte sieťový adaptér v blízkosti vody.



NEBEZPEČENSTVO

Spotrebič sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vode (napr. umývadlo, sprcha, vaňa) – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

⚠ VÝSTRAHA

Prístroj **NEPOUŽÍVAJTE**,

- na popraskanej pokožke.
- na otvorených ranách.
- okolo očí alebo na ústach.
- na tele okrem tváre (okrem okolia očí a úst).
- ak trpíte kožným ochorením (napr. herpes, cievne ochorenia alebo kožné výrastky).
- ak trpíte rakovinou kože.
- ak trpíte podráždením kože.
- priamo po opaľovaní alebo pri úpale.
- ak užívate lieky obsahujúce steroidy.
- ak užívate lieky na riedenie krvi.
- ak trpíte niektorým z nasledujúcich ochorení: skleróza multiplex, diabetes alebo autoimunitným ochorením.

⚠ VÝSTRAHA

Prístroj používajte len s dodaným sieťovým adaptérom a len so sieťovým napätím uvedeným na sieťovom adaptéri.

⚠ POZOR

Opravy elektrických spotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo. V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným servisom.

⚠ VÝSTRAHA

- Prístroj používajte len v suchých miestnostiach (napr. nikdy nie vo vani, saune a pod.).
- V žiadnom prípade nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody. Okamžite vytiahnite sieťový adaptér.
- Prístroj nevystavujte otrasom a nenechajte ho spadnúť na zem.
- Napájací kábel nepricvikujte.
- Uistite sa, že sieťový kábel a sieťový zdroj neprichádzajú do styku s vodou, parou alebo inými kvapalinami.

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 3.

1 Zrkadlo

2 Presný nástavec s jemnou vrstvou zafíru, vhodný na menšie plochy na presné ošetrenie (napr. v oblasti nosa)

3 Veľký nástavec s tenkou vrstvou zafíru, vhodný na citlivú pokožku

4 Drsný nástavec s drsnou vrstvou zafíru, vhodný na problémové oblasti na intenzívne ošetrenie

5 Puzdro na uskladnenie s jednorazovým filtrom

6 Ručný prístroj

7 Indikácia stupňov intenzity (úroveň 1 – 5)

8 -/+ tlačidlá na nastavenie stupňa intenzity

9 Otváracie tlačidlo

10 Tlačidlo ZAP/VYP

11 Hadica

6. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Pred začatím používania dbajte na to, aby bola pokožka tváre čistá, suchá a bez akýchkoľvek zvyškov, ako napríklad zvyškov púdru, krémov alebo mejkapu.

6.1 Vykonanie testu na pokožke

24 hodín pred použitím otestujte prístroj na pokožke. Otestujte pritom prístroj na najnižšej úrovni intenzity na malých, nenápadných miestach na krku. Ak otestované miesto po 24 hodinách sčervená, alebo ak začne bolieť, nepoužívajte prístroj.

⚠ VÝSTRAHA

- Nepoužívajte prístroj častejšie ako jedenkrát týždenne.
- Priamo po ošetrení sa na ošetrenej pokožke tváre môže objaviť mierne sčervenenie a vo veľmi výnimočných prípadoch môže dôjsť k malému krvácaniu pokožky.
- Deň pred a deň po použití nevykonávajte činnosti, pri ktorých by ste sa mohli potiť a vyhýbajte sa saune, soláriu a slnku.

Pri necitlivej problémovej pokožke môžete prístroj používať 2-krát týždenne (prestávka medzi použitiami musí byť minimálne 48 hodín).

7. POUŽITIE

7.1 Používanie

1. Zapojte sieťový adaptér do prístroja a zastrčte sieťový adaptér do elektrickej zásuvky.
2. Stlačte **otváracie tlačidlo**, aby ste prístroj otvorili. A1
3. Vložte jednorazový filter do konca hadice. A2
4. Spojte koniec hadice s ručným prístrojom. A3
5. Umiestnite požadovaný nástavec na koniec ručného prístroja. A4
6. Pre zapnutie prístroja teraz jedenkrát stlačte **tlačidlo ZAP/VYP**. Následne začne svietiť ukazovateľ stupňov intenzity. Nachádzate sa v najnižšom stupni intenzity. A5
7. Najskôr spustite aplikáciu na najnižšom stupni intenzity. Priložte ručný prístroj k pokožke tváre a pohybujte ním po pokožke tváre. Dbajte na to, aby ste s ručným prístrojom neprešli daným miestom pokožky tváre viac ako raz. Bližšie informácie o ošetrení nájdete v kapitole „Oblasti použitia“.

Ak je pre vás najnižší stupeň intenzity príliš slabý, môžete ho zmeniť stlačením tlačidiel **-/+**-/+. A6

Tlak pri používaní by mal byť príjemný a nemal by spôsobovať bolesť. Po použití by malo byť vidno mierne sčervenanie.

8. **Po skončení používania prístroja vypnite prístroj stlačením tlačidla ZAP/VYP** a vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
9. Po každom použití vymeňte jednorazový filter. Aby ste tak urobili, vytiahnite ručný prístroj z hadice. Odstráňte jednorazový filter pomocou pinzety. A7

7.2 Oblasti použitia

Upozornenie

Dbajte na to, aby bola ošetrovaná oblasť tváre napnutá pri prechádzaní ručným prístrojom po pokožke. To dosiahnete tak, že voľnou rukou potiahnete pokožku nadol alebo do boku a tým ju napnete.

Bevor Sie mit der Anwendung beginnen, achten Sie darauf, dass die Gesichtshaut sauber, trocken und frei von jeglichen Rückständen wie Puder, Creme oder Make-up ist.

Čelo B1:

Pohybujte ručným prístrojom pomaly a rovnomerne od stredu čela smerom k stranám. Dbajte na to, aby nedošlo k ošetreniu pokožky viac ako raz.

Spánky B2:

Pohybujte ručným prístrojom smerom k vlasovej čiare. Zopakujte postup na ľavej a pravej strane nosa. Dbajte na to, aby bol prístroj vzdialený od očí aspoň 1 cm.

Nos B3:

Pohybujte ručným prístrojom od horného chrbta nosa smerom nadol. Zopakujte postup na ľavej a pravej strane nosa.

Líca B4:

Pohybujte ručným prístrojom smerom von pozdĺž líc.

Okolo úst B5:

Pohybujte ručným prístrojom po hornej pere od stredu smerom doľava a doprava. Pohybujte ručným prístrojom od spodnej pery zľava a sprava smerom nahor. Dbajte na to, aby ste priamo nedotýkali pier!

8. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

- V žiadnom prípade prístroj neponárajte do vody alebo iných kvapalín!
- Po každom použití dezinfikujte nástavce použitím bežného dezinfekčného prostriedku.
- Po každom použití vymeňte jednorazový filter.
- Vyčistite prístroj pri znečistení pomocou suchej handričky. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Chráňte prístroj pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými teplotnými výkyvmi a neskladujte ho blízko tepelných zdrojov (pece, vykurovacie telesá).

9. PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

Za dokupljene/dodatne elemente obiščite www.beurer.com ali se obrnite na ustrezen servisni naslov v vaši državi (glede na servisni naslov). Dodatni izdelki so na voljo tudi v trgovini.

Označenie	Výrobné alebo objednávacie číslo
20 Jednorazový filter	163.546
Presný nástavec	163.557
Drsný nástavec	163.556
Veľký nástavec	163.555

10. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Je Pureo Derma Peel FC100 vhodný pre každý typ pleti?

Je Pureo Derma Peel FC100 vhodný pre všetky typy pleti? Je vhodný pre mastnú a suchú pokožku, ako aj pre zmiešaný typ pokožky. Je vhodný aj pre všetky farby pleti.

Je technológia zabudovaná v Pureo Derma Peel FC100 bezpečná?

Pureo Derma Peel FC100 funguje na základe neškodnej techniky mikrodermabrázie. Odstránia sa iba prebytočné čiastočky vonkajšej vrstvy kože, ostatné vrstvy kože nebudú poškodené.

Je používanie Pureo Derma Peel FC100 bolestivé?

Nie, použitie Pureo Derma Peel FC100 by malo byť jemné a bezbolestné. Pri veľmi citlivej pokožke môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť mierny pocit pálenia. Ak napriek tomu počas aplikácie pocítite bolesť, znížte intenzitu.

Ako dlho trvá ošetrovanie s Pureo Derma Peel FC100?

Trvanie ošetrenia sa môže líšiť v závislosti od ošetrovanej oblasti. Kompletné ošetrenie tváre trvá asi 20 minút.

Ako často by sa mal Pureo Derma Peel FC100 používať?

Odporúčame používať Pureo Derma Peel FC100 raz za týždeň a medzi jednotlivými procedúrami počkať najmenej 48 hodín. Pri necitlivej problémovej pokožke môžete prístroj používať 2-krát týždenne. Použitie sa musí najskôr otestovať. Po použití chráňte pokožku pred slnkom.

Na čo treba dbať po ošetrení?

Počas prvých 3 dní po ošetrení použite pred vystavením sa slnku opaľovací krém.
Prvé tri dni po ošetrení NEPOUŽÍVAJTE mechanické/chemické peelingy, elektrolýzu alebo odstránenie chĺpkov na tvári a NEPOUŽÍVAJTE produkty na odstránenie chĺpkov. Po použití si môžete hneď naniesť mejkap.

11. ČO ROBIŤ, AK SA VYSKYTNÚ PROBLÉMY?

Problém	Príčina	Odstránenie
Prístroj sa nedá zapnúť	Spínač ZAP/VYP pokazený	Kontaktujte zákaznícky servis alebo svojho predajcu
Žiaden prúd	Sieťový zdroj nie je správne zapojený.	Zapojte sieťový zdroj správne.
Žiaden prúd	Sieťový zdroj je pokazený.	Kontaktujte zákaznícky servis alebo svojho predajcu
Prístroj riadne neodsáva	Upchatý filter/chybné čerpadlo	Vymeňte starý filter za nový filter. / Kontaktujte zákaznícky servis alebo svojho predajcu
Peelingový efekt pomocou nadstavcov už nie je zaručený	Zafírová vrstva je opotrebovaná	Kontaktujte zákaznícky servis alebo svojho predajcu a vyžiadajte si nové nadstavce.

12. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom vhodných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.



13. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie sieťového zdroja	Vstupné napätie: 100 – 240 V Vstupné frekvencie striedavého prúdu: 50/60 Hz Výstupné napätie: 12,0 V Výstupný prúd: 0,6 A Výstupný výkon: 7,2 W Priemerná efektivita v prevádzke: ≥ 80,53% Príkon pri nulovom zaťažení: ≤ 0,066 W
Rozmery	Ø 21,5 × 8,8 cm
Hmotnosť	~869 g

14. ZÁRUKA / SERVIS

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

Omyl a zmeny vyhradené

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer.healthguide.com

606.67_FC100_2023-10-16_04_IM2_BEU_CS-SK