beurer

TL 100



CS Lampa s denním světlem

Návod k použití

CE 0598

ČESKY

Obsah

1. K seznámení 2
2. Vysvětlení symbolů 3
3. Pokyny 3
4. Popis přístroje 5
5. Uvedení do provozu 5
6. Vlastnosti aplikace „beurer LightUp“ 6
7. Obsluha 6
8. Čištění a ošetřování přístroje 7
9. Skladování 8
10. Likvidace 8
11. Co dělat v případě problémů? 8
12. Technické údaje 8
13. Síťový adaptér 9
14. Záruka 9

1. K seznámení

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii.

S pozdravem
Váš tým Beurer

Proč používat lampu s denním světlem?

Účel použití

Účel použití lampy pro světelnou terapii je poskytovat světelný zdroj s určitou funkcí „světelné terapie“, při níž prostředí s umělým osvětlením koncovému uživateli zajistí pocit uvolnění, případně pomůže zmírnit depresi nebo léčit sezónní afektivní poruchu. Mnoho lidí v průběhu dne pravidelně pociťuje úbytek energie. Tento výrobek jim může potlačením produkce spánkového hormonu v organismu poskytnout vzpruhu a dodat energii.
Když na podzim citelně ubude množství slunečních paprsků a lidé se v zimních měsících více zdržují ve vnitřních prostorách, může dojít k výskytu nedostatku světla. To se často označuje jako „zimní deprese“. Symptomy mohou být rozmanité:

- nevyrovnanost
- sklíčená nálada
- pocit bez energie
- všeobecný pocit nepohody
- zvýšená potřeba spánku
- nechutenství
- poruchy koncentrace

Příčinou výskytu těchto symptomů je skutečnost, že světlo a především sluneční světlo je životně důležité a přímo ovlivňuje lidské tělo. Sluneční světlo nepřímo řídí produkci melatoninu, který se dostává do krve jen za tmy. Tento hormon říká tělu, že je čas jít spát. V měsících s nedostatkem slunečního záření proto dochází ke zvýšené produkci melatoninu. Z tohoto důvodu se nám obtížněji vstává, protože tělesné funkce jsou utlumené. Pokud použijete lampu s denním světlem bezprostředně po ranním probuzení, tedy co nejčasněji, může být produkce melatoninu ukončena, což přispěje k pozitivnímu obratu nálady.
Při nedostatku světla je navíc omezena produkce hormonu štěstí serotoninu, který má výrazný vliv na naši duševní pohodu. Při terapii světlem se tedy jedná o kvantitativní změny hormonů a signálních látek v mozku, které mohou ovlivňovat naši aktivitu, pocity a dobrou náladu. Lampy s denním světlem vytváří vhodnou náhradu za přírodní sluneční světlo a působí proti takové hormonální nerovnováze.
V lékařské oblasti se lampy s denním světlem používají v terapii světlem při nedostatku světla. Lampy s denním světlem simulují denní světlo přes 10.000 lx. Toto světlo může působit na lidské tělo a lze ho použít jako léčbu či prevenci. Normální elektrické světlo není pro působení na vyvážení hormonů dostatečné. Neboť i v dobře osvětlené kanceláři činí intenzita osvětlení například jen 500 lx.

Obsah balení:

- lampa s denním světlem
- tento návod k použití
- síťový adaptér
- stručný návod

2. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití nebo na přístroji jsou uvedeny tyto symboly

	Dodržujte návod Před zahájením práce a/nebo obsluhy přístrojů nebo zařízení si přečtěte návod	Storage	Přípustná teplota a vlhkost vzduchu při skladování
	Varovné Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví	Operating	Přípustná provozní teplota a vlhkost vzduchu
	Pozor Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství		**Informace o produktu** Upozornění na důležité informace
SN	Sériové číslo		Výrobce
CE 0598	**Značka CE** Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.		**Přístroj třídy ochrany II** Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá tak ochranné třídě 2
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)		OFF / ON
⎓	**Stejnosměrný proud** Přístroj je vhodný pouze pro stejnosměrný proud	IP21	Ochrana před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších a před svisle kapající vodou
	Součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.	B A	Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka
	Produkt a součásti obalu roztřiďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.	MD	Zdravotnický prostředek (symbol MDR)
REF	Číslo výrobku		Dátum výroby

3. Pokyny

Přečtěte si pozorně tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Bezpečnostní pokyny

⚠ Varování

- Lampa s denním světlem je určena pouze k ozařování lidského těla.
- Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
- Dbejte také na bezpečné umístění lampy s denním světlem.
- Přístroj se smí připojit pouze k síťovému napětí, které je uvedeno na typovém štítku.
- Neponořujte přístroj do vody a nepoužívejte ho ve vlhkých prostorách.
- Nepoužívejte v blízkosti bezmocných osob, dětí mladších 6 let nebo osob necitlivých na teplo (osob s kožními lézemi v důsledku nemoci); nepoužívejte po užití analgetik či jiných léků nebo po požití alkoholu.
- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí (nebezpečí udušení).
- Pokud je přístroj zahřátý, nesmíte ho zakrývat nebo vkládat do obalu k uschování.
- Vždy než se budete chtít dotknout přístroje, vytáhněte adaptér ze zásuvky a nechte přístroj zchladit.
- Přístroje v zapnutém stavu se nedotýkejte vlhkýma rukama; na přístroj nesmí stříkat voda. Přístroj můžete používat jen tehdy, pokud je úplně suchý.

- Dávejte pozor na to, abyste síťový adaptér zapojovali a vypojovali jen suchýma rukama, právě tak jako při dotyku vypínače.
- Chraňte síťový kabel před kontaktem s horkými objekty a před otevřeným ohněm.
- Nebezpečí uškrcení z důvodu mimořádně dlouhého kabelu.
- Chraňte přístroj před silnými nárazy.
- Síťový adaptér nevytahujte ze zásuvky za síťový kabel.
- V případě poškození síťového adaptéru a krytu přístroje se obraťte na zákaznický servis nebo příslušného prodejce, neboť oprava vyžaduje použití speciálních nástrojů.
- Odpojení od elektrické sítě je zajištěno pouze v případě, že je síťový adaptér vytažen ze zásuvky.
- Přístroj nepoužívejte v přítomnosti hořlavých směsí narkotizačních plynů a vzduchu, kyslíku nebo oxidu dusnatého.
- U tohoto přístroje není třeba provádět žádnou kalibraci, preventivní kontrolu ani údržbu.
- Přístroj nesmíte sami opravovat. Neobsahuje žádné součásti, které byste mohli opravovat.
- U přístroje neměňte nic bez souhlasu výrobce.
- Jestliže by byl přístroj změněn, musí být provedeny řádné testy a kontroly, které by zajistily bezpečnost při dalším používání přístroje.
- Nikdy přístroj nestavte tak, aby bylo obtížné odpojit ho od napájení.
- Před každým použitím se ujistěte, že je přístroj v nezávadném stavu. Pokud je přístroj poškozen, nepoužívejte ho. Dlouhodobé používání poškozené jednotky může být nebezpečné a může vést k úrazům nebo nežádoucím výsledkům.
- Kryt je vyrobený především z PC/ABS. Zvažte možné alergické reakce na tyto materiály.
- Zařízení nepoužívejte u dětí mladších 6 let, protože hrozí riziko vdechnutí či spolknutí drobných částí a kontaktního poranění nedodržením pokynů uvedených v příručce.
- Není dovoleno používat příslušenství, oddělitelné součásti a materiály, které nejsou popsány v návodu k použití.
- Nenechávejte zařízení po zapnutí bez dozoru, abyste předešli nebezpečí požáru nebo popálení.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny ohledně používání zařízení, aby se předešlo riziku požáru nebo popálení.
- Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením nehrály, protože hrozí nebezpečí požáru a popálení.
- Voda a elektřina jsou nebezpečná kombinace!
  Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem,
  - nepoužívejte toto zařízení ve vlhkém prostředí (např. v koupelně, v blízkosti sprchy nebo bazénu)
  - nedovolte, aby do přístroje vnikla voda."
- Pokud je el. zásuvka použitá k napájení zařízení špatně připojena, zástrčka zařízení se zahřeje. Ujistěte se, že je zařízení zapojeno do řádně nainstalované elektrické zásuvky, abyste předešli riziku požáru a popálení.
- Nevystavujte zařízení silným nárazům, aby nedošlo k poškození lampy.
- Po použití a v případě výpadku proudu přístroj vždy odpojte od el. sítě, aby nehrozilo riziko poškození zařízení.

Obecné pokyny

⚠ Pozor

- Při užívání léků jako např. analgetik, léků na snižování krevního tlaku a antidepresiv byste se měli před použitím lampy s denním světlem poradit s lékařem.
- U osob s onemocněním sítnice nebo u diabetiků by mělo před zahájením terapie pomocí denního světla proběhnout vyšetření u očního lékaře.
- Nepoužívejte, máte-li nějaké oční choroby, např. při šedém nebo zeleném zákalu, onemocnění zrakového nervu obecně a při zánětu sklivce.
- Při zdravotních problémech jakéhokoliv druhu se obraťte na svého praktického lékaře!
- Před použitím přístroje odstraňte veškerý obalový materiál.
- Světelné zdroje jsou ze záruky vyloučeny.
- Zařízení umístěte na stabilní podložku a udržujte mimo prostory přístupné domácím zvířatům a dětem.

Opravy

⚠ Pozor

- Přístroj nesmíte otvírat. Nepokoušejte se nikdy opravovat přístroj sami. Mohlo by dojít k závažným poraněním. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Pokud je třeba přístroj opravit, obraťte se na náš zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.

- Výrobce může na vyžádání poskytnout schéma zapojení, seznam součástí, popis, údaje o kalibraci a další informace, které pracovníci údržby potřebují při opravě součástí zdravotnické techniky opravitelných určenými pracovníky údržby výrobce.

4. Popis přístroje

Přehled

1. Stínítko
2. Nastavení časovače
3. Ukazatel LED pro časovač
4. LED pro *Bluetooth*®
5. Nastavení jasu (tlumené světlo)
6. Vypínač
7. Přípojka síťového adaptéru



Systémové požadavky:

– iOS ≥ 12.0, Android™ ≥ 8.0
– *Bluetooth*® ≥ 4.0

5. Uvedení do provozu

Vyjměte přístroj z fólie. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo závadě přístroje. Jestliže u přístroje zjistíte poškození nebo závadu, nepoužívejte ho a obraťte se na zákaznický servis nebo na svého dodavatele.

Instalace

Postavte přístroj na rovnou plochu. Přístroj by měl být umístěn tak, aby vzdálenost k uživateli byla mezi 10 cm a 40 cm. V této vzdálenosti je lampa nejúčinnější. Dbejte na to, aby se zásuvka nacházela v blízkosti umístění přístroje. Síťový kabel veďte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.

Připojení k síti

⚠ Pozor

Lampa s denním světlem se smí používat pouze se zde popsaným síťovým adaptérem, aby se zabránilo případnému poškození přístroje.

1. Síťový adaptér zapojte do příslušné přípojky na zadní straně lampy s denním světlem. Síťový adaptér se smí připojit pouze k síťovému napětí uvedenému na typovém štítku.
2. Po použití lampy s denním světlem nejdříve vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a poté z přístroje.

Připojení k aplikaci

Veškeré funkce přístroje můžete ovládat i prostřednictvím aplikace „beurer LightUp“ na chytrém telefonu.
Při ovládání funkcí přístroje prostřednictvím aplikace na chytrém telefonu postupujte takto:

1. Ujistěte se, že má váš chytrý telefon připojení k internetu a že je lampa s denním světlem zapnutá.
2. Stáhněte si aplikaci „beurer LightUp“ v Apple AppStore (iOS) nebo v Google Play (Android).

ⓘ Upozornění:

V závislosti na nastavení chytrého telefonu může být připojení k internetu nebo přenos dat zpoplatněn.

3. Otevřete aplikaci „beurer LightUp“ a postupujte podle instrukcí.
4. Vyberte v nastaveních aplikace přístroj „TL 100“. Nyní můžete pomocí aplikace nastavit denní světlo nebo náladové osvětlení „Moodlight“ (vždy s použitím regulátoru jasu a časovače).
5. Jakmile bude denní světlo propojeno s chytrým telefonem, rozsvítí se modrá kontrolka LED pro *Bluetooth*® na lampě s denním světlem.

6. Vlastnosti aplikace „beurer LightUp“

Pokud jste si stáhli aplikaci „beurer LightUp“ a připojili lampu s denním světlem pomocí *Bluetooth*® k chytrému telefonu (viz kapitola „5. Uvedení do provozu“), můžete denní světlo nebo náladové osvětlení „Moodlight“ ovládat prostřednictvím aplikace.

Denní světlo

V aplikaci můžete denní světlo zapnout nebo vypnout. Dále můžete v aplikaci nastavovat jas a časovač pro denní světlo.

Náladové osvětlení „Moodlight“

V aplikaci můžete nastavovat náladové osvětlení „Moodlight“. V aplikaci si přitom můžete vybírat z deseti přednastavených scén „Moodlight“ (vždy s regulátorem jasu a časovačem). Pokud jste aktivovali některou scénu „Moodlight“, začne svítit náladové světlo s měnícími se barvami.
Přednastavené scény „Moodlight“ můžete nastavovat výhradně prostřednictvím aplikace.

ⓘ Upozornění:

Náladové osvětlení „Moodlight“ ani aplikace „beurer LightUp“ nejsou zdravotnickými prostředky. Nastavení funkcí denního světla byste měli provádět na přístroji!

7. Obsluha

1 Zasuňte síťový adaptér do přípojky.

2 **Zapnutí lampy**

▶ Stiskněte vypínač.

3 **Ukazatel LED / časovač**

Lampa s denním světlem TL 100 ukazuje aktuální dobu aplikace pomocí 5 kontrolek LED.
Doba aplikace se může nastavit v 5 různých stupních.
Při prvním zapnutí lampy není funkce časovače aktivovaná. Lampa nyní svítí tak dlouho, dokud ji nevypnete nebo nenastavíte dobu aplikace (časovač = 0 min).
Funkci časovače aktivujete tak, že pomocí tlačítek +/- nastavíte požadovaný stupeň 1–5. Při zvolení stupně 1 se nastaví doba aplikace v délce 15 minut. V tabulce jsou uvedeny hodnoty pro další stupně.

Délka aplikace	Počet svítících kontrolek LED
15 minut	1
30 minut	2
45 minut	3
90 minut	4
120 minut	5

Po uplynutí uvedené doby aplikace se lampa automaticky vypne. Pokud byste chtěli funkci časovače vypnout, stiskněte opakovaně tlačítko -, dokud nezhasnou všechny kontrolky LED.

4 **Nastavení jasu**

Lampa s denním světlem TL 100 má 10 stupňů jasu. Pomocí tlačítek +/- na boku lampy můžete nastavit požadovaný stupeň jasu – příslušný stupeň by měl být během aplikace nastaven tak, abyste se cítili příjemně. S vypnutím přístroje se ukládá do paměti naposledy nastavený stupeň. Při dalším zapnutí se lampa rozsvítí s tímto uloženým stupněm jasu.

Upozornění:

Přístroj můžete používat do stupně 5 také jako lampičku na čtení.

5 Radost ze světla

Posaďte se co nejblíže k lampě, do vzdálenosti mezi 10 cm a 40 cm. Během aplikace můžete vykonávat obvyklé činnosti. Můžete si číst, psát, telefonovat atd.

- Čas od času se krátce podívejte přímo do světla, neboť vnímání, popř. účinky jsou spojeny s očima/sítnicí.
- Lampu s denním světlem můžete používat tak často, jak chcete. Aplikace je však nejúčinnější, když provádíte terapii světlem v předepsaných časech minimálně 7 dní po sobě.
- Efektivní denní doba pro aplikaci je mezi 6. hodinou ranní a 8. hodinou večerní a doporučuje se provádět 2 hodiny denně.
- Přesto se během aplikace nedívejte po celou dobu přímo do světla, mohlo by dojít k podráždění sítnice.
- Začněte krátkým ozařováním, během týdne intervaly prodlužujte.

Upozornění:

Po prvních sezeních se mohou objevit bolesti očí nebo hlavy, které při pokračování terapie ustoupí, protože si nervový systém zvykne na nové podněty.

6 Na co byste si měli dávat pozor

Při aplikaci doporučujeme vzdálenost mezi obličejem a lampou 10–40 cm.
Doba trvání aplikace závisí na vzdálenosti:

Lux	Vzdálenost	Délka aplikace
10.000	Do 10 cm	0,5 hod.
5.000	Do 25 cm	1,0 hod.
2.500	Do 40 cm	2,0 hod.

V zásadě platí:
Čím blíž zdroji světla, tím kratší doba aplikace.

7 Radost ze světla v delším časovém úseku

Opakujte aplikaci v ročních obdobích s nedostatkem světla minimálně 7 dnů za sebou, popř. i déle, podle individuálních potřeb. Aplikaci byste měli přednostně provádět v ranních hodinách.

8 Vypnutí lampy

▶ Stiskněte vypínač. Kontrolky LED zhasnou. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

⚠ **Pozor!**

Lampa se při používání zahřívá. Nechejte lampu dostatečně dlouhou dobu chladnout, než ji uklidíte a/nebo zabalíte!

9 Náladové osvětlení „Moodlight“ s měnícími se barvami

Kromě normálního denního světla nabízí lampa s denním světlem TL 100 také funkci náladového osvětlení s měnícími se barvami.

▶ Stiskněte vypínač na dvě sekundy. Náladové osvětlení s měnícími se barvami se zapne. Stejně jako u normálního denního světla můžete i zde nastavovat časovač a jas. Náladové osvětlení s měnícími se barvami vypnete opět stisknutím vypínače na dvě sekundy.

▶ Pokud chcete během měnících se barev světla nastavit jednu barvu natrvalo, stiskněte krátce vypínač. Pro trvalé vypnutí barevného světla stiskněte vypínač.

8. Čištění a ošetřování přístroje

Přístroj by se měl po určité době používání očistit.

⚠ **Pozor**

- Dbejte na to, aby se do vnitřní části přístroje nedostala žádná voda!
  Před každým čištěním musí být přístroj vypnutý, odpojený od elektrické sítě a vychladlý.
- Přístroj neumývejte v myčce na nádobí!
  K čištění používejte lehce navlhčenou utěrku.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky a nikdy přístroj neumývejte pod vodou.
  Přístroje v zapnutém stavu se nedotýkejte vlhkýma rukama; na přístroj nesmí stříkat voda. Přístroj můžete používat jen tehdy, pokud je úplně suchý.

9. Skladování

Jestliže přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte ho od sítě a uschovejte na suchém místě mimo dosah dětí.

Dodržujte podmínky pro skladování uvedené v kapitole „12. Technické údaje“.

- Přechod z nejnižší skladovací teploty -20 °C na normální provoz při okolní teplotě 20 °C trvá přibližně 30 minut.
- Přechod z nejvyšší skladovací teploty 50 °C na normální provoz při okolní teplotě 20 °C trvá přibližně 30 minut.

10. Likvidace



V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

11. Co dělat v případě problémů?

Problém	Možná příčina	Odstranění
Přístroj nesvítí.	Vypínač je vypnutý.	Zapněte vypínač.
	Žádný proud.	Zapojte správně síťový adaptér.
	Žádný proud.	Síťový adaptér je vadný. Obraťte se na zákaznický servis nebo svého prodejce.
	Životnost diod byla překročena. Diody jsou vadné.	Pokud je třeba přístroj opravit, obraťte se na náš zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.

12. Technické údaje

Model č.	TL 100
Rozměry (ŠVH)	366 × 335 × 203 mm
Hmotnost	1130 g (cca 1243 g s adaptérem)
Osvětlovací těleso	LED
Vlnová délka bílého světla	410–800 nm
Maximální světelný výkon	67,24 mW/m^2
Výkon	36 wattů
Intenzita osvětlení	10 000 lx (Razdalja pribl. 10 cm)
Záření	Zářivý výkon mimo viditelný rozsah (infračervené a UV záření) je tak malý, že je pro oko i kůži nezávadný.
Provozní podmínky	+5 °C do +35 °C, relativní vlhkost vzduchu 15–90 %, rozsah tlaku 86–106 hPa
Skladovací podmínky	-20 °C do +50 °C, relativní vlhkost vzduchu 15–90 %, rozsah tlaku 86–106 hPa
Klasifikace produktu	Externí napájení, třída ochrany II, IP 21
Farbtemperatur der L Barevná teplota diod ED´s	5 300 kelvinů (+/- 300 K)
Příslušenství	síťový adaptér, návod k použití
Frekvenční pásmo	2402–2480 MHz
Vysílací výkon	max. – 7.13 dBm

Technické změny vyhrazeny.

Sériové číslo se nachází na přístroji nebo v přihrádce na baterie.

Ručíme za to, že tento výrobek odpovídá evropské směrnici RED 2014/53/ES. Kontaktujte prosím servisní středisko na uvedené adrese, pokud si přejete získat podrobné údaje – např. prohlášení o shodě (ES).

Tento přístroj odpovídá požadavkům evropských směrnic o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC a 2007/47/EC a zákonu o zdravotnických prostředcích.

Poznámky k elektromagnetické kompatibilitě

Tento přístroj odpovídá směrnici EU pro zdravotnické prostředky 93/42/EEC (nastavení terapie), zákonu o zdravotnických prostředcích a evropské normě EN 60601-1-2 (shoda s normami CISPR-11, IEC61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) a podléhá zvláštním preventivním opatřením, která se týkají elektromagnetické kompatibility.

- Přístroj je vhodný pro použití ve všech prostředích, která jsou uvedena v tomto návodu k použití, včetně domácího prostředí.
- Přístroj lze při výskytu elektromagnetických poruchových veličin používat podle okolností jen v omezené míře. V důsledku toho se mohou například objevit chybová hlášení nebo může dojít k výpadku displeje/přístroje.
- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti jiných přístrojů nebo s přístroji naskládanými na sobě, neboť by mohlo dojít k chybnému způsobu provozu. Pokud by však bylo použití ve výše uvedené podobě nutné, měli byste tento přístroj i ostatní přístroje sledovat a přesvědčit se, že pracují správně.
- Používání jiného příslušenství, než které určil nebo poskytl výrobce tohoto přístroje, může mít za následek zvýšené rušivé elektromagnetické záření nebo sníženou elektromagnetickou odolnost přístroje a způsobit chybný způsob provozu.
- Nerespektování těchto pokynů může způsobit omezení výkonu přístroje.

13. Síťový adaptér

Model č.	MP 45 – 240150 – AG
Výrobce	Mitra Power Solutions Co., LTD
Vstup	100–240 V ~ 50/60 Hz
Výstup	24 V DC, 1,5 A, pouze ve spojení s přístrojem TL 100
Ochrana	Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci.
	Polarita přípojky stejnosměrného napětí
Klasifikace	IP 22, třída ochrany II
Předpokládaná životnost	3 rocky

14. Záruka

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

- výrobky, které nebyly řádně používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány a/nebo byly používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány v rozporu s ustanoveními návodu k použití, a výrobky, které byly otevřeny, opraveny nebo změněny kupujícím nebo servisem, který nedisponuje autorizací společností Beurer;
- škody vzniklé při dopravě výrobku mezi výrobcem a zákazníkem nebo servisním střediskem a zákazníkem;
- výrobky, které byly zakoupeny jako 2. jakost nebo jako použité výrobky;
- následné škody, které vyplývají z vady tohoto výrobku (v tomto případě však platí nároky z odpovědnosti za vady výrobku nebo z jiných závazných zákonných ustanovení o ručení).

Opravy nebo kompletní výměna výrobku v žádném případě neprodlužují záruční lhůtu.

- The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- Android is a trademark of Google LLC.

Dongguan Q & S Electronic Manufacturing Company Limited
No. 2, North 3rd Street, Xiangmang West Road, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Distributed by:
Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Mail: kd@beurer.de

EC REP MedNet GmbH, Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany

608.35_TL100_2022-08-16_02_IM2_BEU_CS Chyby a změny vyhrazeny